NOTICE PRISE PROGRAMMATEUR / COUPE CHARGE

• Cette prise 2 en 1 permet de programmer le démarrage d'un appareil ou d'arrêter automatiquement un appareil qui est en marche.
• Cette prise est préprogrammée pour un démarrage automatique ou une durée d'utilisation de 15 mn, 30 mn, 1 H, 2H et 4 H. Idéal pour utiliser les heures creuses et stopper la charge automatiquement des appareils.

Mode d'emploi :

1 Branchez la prise coupe charge / programmable à la prise murale AC puis branchez votre appareil à la prise coupe charge / programmable en vérifiant que votre appareil ne dépasse pas 3680 W. Pour que votre appareil fonctionne il doit déjà être en position marche. ***Exemple :*** *pour une lampe, l'interrupteur doit être en position d'éclairage.*

2 Appuyez sur le bouton ON/OFF pour lancer la prise dans la **position coupe charge**. La LED ON/OFF située en haut au centre de la prise reste allumée. Votre appareil se met en marche. Appuyez sur le bouton SET (plusieurs fois) pour choisir la durée de fonctionnement de votre appareil. La LED rouge se positionne devant la durée choisie. Votre appareil s'arrêtera à la fin de la durée choisie.

3 Pour déclencher la **fonction programmateur automatique**, appuyez sur le bouton ON/OFF. La LED rouge située en haut au centre de la prise n'est pas allumée. Appuyez ensuite sur le bouton SET (plusieurs fois) pour choisir dans combien de temps votre appareil va se mettre en marche automatiquement. La LED rouge se positionne devant la durée choisie. Votre appareil démarrera à la fin de la durée choisie.

COMBIEN ALLEZ-VOUS ECONOMISER ?*

- 3 € par an
- 22 kWh
- 2 Kg de CO2

**** : Le montant et le total des économies sont donnés à titre indicatif et ne constitue qu'une estimation***

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage: **230V/50HZ**
- Amp : **MAX 16A**
- Durée programmée : **15 minutes-30 minutes-1 heure -2 heures -4 heures**
- Prise terre Fra
- Consommation : **0,25 W**
- **Art.nr. ES-0023**

FICHE D'IDENTITE

- Réf. produit : **EQ0388**
- Code EAN : **8717853703164**
- Taille / poids produit **: 12 x 5,5 x 8 cm / 138 Gr**
- Taille / poids packaging : **16 x 8,5 x 6,5 cm / 180 Gr**
- Notice en Français : **OUI**